

weber Silo SMP béton

Mise en service



- 1 Enclencher l'interrupteur principal (1) (AN).
- 2 Contrôler le sens de rotation (la lampe rouge ne doit pas s'allumer).
- 3 Ouvrir le clapet du silo et actionner le vibreur (3) jusqu'à ce que le matériel sec descende dans la trémie.
- 4 Régler l'enrouleur de câble sur 1 de la télécommande.
- 5 Purger : Mettre l'interrupteur (10) sur position 1, presser sur le bouton vert (11) et ouvrir le robinet de nettoyage pour amorcer la pompe à eau. Refermer le robinet.
- 6 Régler l'eau : Enlever le tuyau d'eau du tube malaxeur. **Maintenir** le bouton noir (5) **pressé** et régler l'eau au moyen de la molette (12) sur la quantité souhaitée.
- 7 Mettre l'interrupteur (10) sur la position 2 pour contrôler la consistance du béton.
- 8 Ouvrir le moteur, remplir la cuve de la pompe avec une bouillaque de ciment, refermer le moteur et mettre l'interrupteur (10) sur position 3 et presser sur le bouton vert (11) jusqu'à ce que la cuve soit presque vide. Au moins 25 kg par utilisation, respectivement env. 5-10 kg de ciment par tuyau de 13,3 m.
- 9 Mettre l'interrupteur (10) sur position 2 et presser le bouton vert (11) jusqu'à ce que la cuve soit rempli de béton jusqu'à la sonde. Ensuite, mettre l'interrupteur (10) sur position 4 et envoyer le béton dans le tuyau. Ne jamais quitter le silo avant que le béton sorte à l'extrémité du tuyau.

weber Silo SMP béton

Instructions de nettoyage



Ce **weber Silo SMP** a été livré révisé, le tube mélangeur vidé et la vis malaxeuse nettoyée. Si ce silo est rendu propre et bien entretenu, vous permettez à notre service technique de prendre plus de temps pour les mesures techniques au lieu d'effectuer des travaux de nettoyage.



Instructions de nettoyage pour le retour du silo :

- 1** Fermer le clapet.
- 2** Nettoyer la zone de malaxage et la pompe avec de l'eau, l'interrupteur (I0) sur position 3 et presser le bouton vert (II).
- 3** Ouvrir le moteur.
- 4** Retirer la vis d'amenée et vider les restes de poudre de la partie sèche.
- 5** Remonter les pièces et bien fixer le clapet avec les clavettes.
- 6** Enrouler et fixer le câble électrique et les tuyaux (3 pièces) sur enrouleur.

Si le **weber Silo SMP** est rendu sale et non entretenu, un forfait de nettoyage de **200 CHF** sera facturé.

Merci de nous aider à maintenir le silo en bon état. En cas de question complémentaire, vous pouvez vous adresser au technicien de votre région.

Daniel Kocher 079 552 38 73

David Folly 079 644 70 67

Merci d'avance de votre compréhension.

Saint-Gobain Weber SA