



weber.floor 4491

Spezielle Verarbeitungshinweise

schnelltrocknender Calciumsulfat-Fliessestrich CAF CA-C30-F5

Folgende 11 Gebote sind beim Einbau unbedingt zu beachten!

1.	Minstdurchmesser des Mörtelschlauches / empfohlene Mindestschlauchlänge		$\varnothing > 40 \text{ mm} / >40 \text{ m}$
2.	Bei Seitenlängen >8 m ist ein <u>doppelter Randdämmstreifen</u> einzubauen.		
3.	Eine vorgängige Schlauchschmierung ist notwendig. Als Material ist Anhydritbinder zu verwenden. Das Material muss mit Eimern aufgefangen und anschliessend entsorgt werden. Es darf nicht miteingebaut werden. Kein Zement zur Schmierung verwenden!		
4.	Konsistenz mittels der 1,3 l Konsistenzprüfbüchse/-rohr prüfen! (Ausbreitmass)		$\varnothing 40 - 42 \text{ cm}$
5.	Nicht mit anderen Produkten mischen!		
6.	Schichtdicke <u>in gleichmässiger</u> Stärke (gem. SIA 251) einbauen. Die Verwendung von Giessböcken ist nicht zulässig.		35 - 75 mm
7.	Silo nicht leerfahren. 3-4 to im Silokegel belassen, um ein konstantes Mischungsverhältnis zu gewährleisten.		
8.	Frisch eingebaute Flächen 2 Tage vor Zugluft schützen. Keine Zwangstrocknung (Entfeuchter) einsetzen. Starke Sonneneinstrahlung vermeiden.		
9.	Bei $\leq 1,8 \%$ (CM) Restfeuchtigkeit (ca. nach 1 Woche) Nutzbelag verlegen. Falls binnen <u>4 Wochen</u> nicht belegt werden wird, muss weber.floor 4712 (Epoxidharzprimer) als Schutz vor Übertrocknung aufgebracht werden .		$\leq 1,8 \%$ CM Einwaage für CM_Messung: 50g/10 min.
10.	Bei Bodenheizung: Nach 5 Tagen auf 25° C aufheizen während nur 1 Tag (Funktionsheizen). Normal heizen erst <u>nach Belagsverlegung</u> , frühestens nach 28 Tagen.		
11.	Bei grossformatigem Stabparkett (> 30 cm) oder Massivparkett / Holz-Dielen mit erheblichem Massänderungsrisiko, muss mit PU- od. MS-Polymer-Kleber (4830 od. 4838) vollflächig verklebt werden. Sonst mit weber.floor 4712 (Epoxidprimer) eine Zwischengrundierung aufbringen.		

Weitere Hinweise finden Sie im technischen Produktdatenblatt oder wenden Sie sich an unseren Aussendienstmitarbeiter Ihrer Region.