

# weber Silo D50

## Mise en service



- 1 Brancher le câble électrique CEE 16 A (fusible au tableau de chantier 16 A).
- 2 Brancher le tuyau à eau (minimum 2 bar).
- 3 Contrôler le sens de rotation du malaxeur - voir la flèche sur le moteur. (Inverseur interrupteur 1 - 0 - 2 ou dans la prise CEE 16 A du tableau)
- 4 Ouvrir le clapet du silo.
- 5 Mettre le silo D50 en marche. Régler l'eau avec le robinet de dosage.

# weber Silo D50

## Instructions de nettoyage



Ce **weber Silo D50** a été livré révisé, le tube mélangeur vidé et la vis malaxeuse nettoyée. Si le silo est rendu propre et bien entretenu, vous permettez à notre service technique de prendre plus de temps pour les mesures techniques au lieu d'effectuer des travaux de nettoyage.



### Instructions de nettoyage pour le retour du silo :

- 1 Fermer le clapet.
- 2 Nettoyer la zone de malaxage.
- 3 Ouvrir le moteur.
- 4 Retirer la vis d'amenée et vider les restes de poudre de la partie sèche.
- 5 Remonter les pièces et bien fixer les clavettes.
- 6 Enrouler et fixer le câble électrique au silo. Fixer le tableau électrique à l'aide des clips.

Si le **weber Silo D50** est rendu sale et non entretenu, un forfait de nettoyage de **150 CHF** sera facturé.

**Merci** de nous aider à maintenir le silo en bon état. En cas de question, vous pouvez vous adresser au technicien de votre région.

David Folly 079 644 70 67

Daniel Kocher 079 552 38 73

Merci d'avance de votre compréhension.

**Saint-Gobain Weber SA**