weber.floor 4491

Consignes spécifiques pour la pose

Chape liquide au sulfate de calcium à séchage rapide CAF CA-C30-F5

Respecter impérativement les 11 conseils lors de la pose!

1.	Diamètre minimum du tuyau / longueur recommandée	Ø > 40 mm / >40 m
2.	Pour des champs avec une longueur de côtés supérieure à 8 m il faut monter une double bande de rive.	
3.	Les tuyaux peuvent être préalablement lubrifiés avec un liant d'anhydrite. Le mortier doit être stocké dans un récipient et n'est pas destiné à l'application. N'utiliser pas du ciment!	
4.	Contrôler la consistance avec la boite/tube de 1,3 l à vérifier la fluidité (étalement). Impérativement à respecter!	Ø 40 – 42 cm
5.	Ne pas mélanger avec substances étrangères!	
6.	Couler la chape en épaisseur régulière (selon SIA 251). N'utiliser pas de chevalets pour couler!	35 - 75 mm
7.	Ne pas vider complètement le silo. Laisser 3-4 to du matériau dans le cône afin de garantir que le rapport de mélange de la chape reste uniforme.	
8.	Maintenir les portes et les fenêtres fermées pendant 2 jours. Eviter pendant ce délai les courants d'air et les rayons directs du soleil. Ne pas recourir au séchage forcé (déshumidificateur).	
9.	Avec une humidité résiduelle de < 1,8 % (CM), env. après 1 semaine, l'aptitude est atteinte et le revêtement peut être posé. Si il n'est pas posé sous 4 semaines, weber.floor 4712 (primaire époxydique) est à appliquer comme protection contre sur-séchage.	≤ 1,8 % CM quantité pesée pour mesure CM: 50g/10 min.
10.	Avec chauffage de sol: Après 5 jours, chauffer pendant que 1 jour à 25° C (Test fonctionnel). Chauffer normalement après la pose du revêtement, au plus tôt après 28 jours.	
11.	Du parquet ou bois massif en grand format (> 30 cm) avec un risque de modification dimensionnelle doit être collé sur la surface entière avec un colle PU ou MS polymère (4830 ou 4838), sinon une couche avec weber.floor 4712 (primaire époxydique) est à appliquer comme intermédiaire.	

Pour plus d'informations veuillez consulter la fiche technique ou adressez vous à notre collaborateur au service extérieur de votre région.

Saint-Gobain Weber AG, Täfernstrasse 11b, CH-5405 Baden-Dättwil, T. +41 (0)56 484 24 24, F. +41 (0)56 484 24 00
Saint-Gobain Weber AG, Technoramastrasse 9., CH- 8404 Winterthur, T. +41 (0)52 244 40 00, F. +41 (0)52 244 40 01
Saint-Gobain Weber SA, Rte de Renens 11b, CH-1030 Bussigny, T. +41 (0)21 637 00 80, F. +41 (0)21 637 00 88