

weber Silo D50

Inbetriebnahme



- 1 Elektrokabel an CEE-Steckdose 16 A anschliessen, (16-A-Sicherung am Stromkasten).
- 2 Wasserschlauch anschliessen (mindestens 2 bar).
- 3 Drehrichtung des Mixers überprüfen – siehe Pfeil auf Motor.
(Umschalter 1–0–2 oder in der CEE-Steckdose 16 A am Steuerkasten)
- 4 Siloklappe öffnen.
- 5 Silo D50 einschalten. Wasser mit dem Dosierhahn einstellen.

weber Silo D50

Reinigungsanweisung



Dieses **weber Silo D50** wurde vor der Auslieferung revidiert, Misch- und Trockenraum entleert und gereinigt. Indem Sie das Silo sauber zurückgeben, verschaffen Sie unseren Service-Technikern mehr Zeit für technische Massnahmen anstelle von Reinigungsarbeiten bei der Silorevision.



Reinigungsschritte vor Silorückgabe

- 1 Silo-Klappe schliessen.
- 2 Nassmischzonen reinigen.
- 3 Mischmotor wegklappen.
- 4 Trockenförderwelle herausnehmen und Restmaterial aus Trockenraum restlos entfernen.
- 5 Maschine zusammensetzen und mit Bolzen sichern.
- 6 Kabel an Silo aufrollen und befestigen. Steuerkasten am Silo einhängen und mit Splinten sichern.

Wird das **weber Silo D50** stark verschmutzt und ungereinigt retourniert, müssen wir Ihnen unseren Aufwand für die notwendige Reinigung mit einer Pauschale von **150 CHF** in Rechnung stellen.

DANKE, dass Sie mithelfen, das **weber Silo D50** in einem guten Zustand zu halten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support (079 444 44 32).

Besten Dank für Ihr Verständnis
Saint-Gobain Weber AG